

Grand Xylophone

N°	Fréq (Hz)	Note (cents)
1	68,38	do#1 -23
2	105	sol#1 +20
3	139,4	do#2 +10
4	164,7	mi2 +1
5	187,2	fa#2 +21
6	215,3	la2 -37
7	246,8	si2 0
8	287,9	ré3 -34
9	320,1	ré#3 +49
10	376	fa#3 +28

Moyen

N°	Fréq (Hz)	Note (cents)
1	107,0	la1 -48
2	125,6	si1 +29
3	140,5	do#2 +23
4	165,7	mi2 +10
5	186,3	fa#2 +12
6	215,5	la2 -36
7	248,9	si2 +14

Petit

1	214,2	la2 -46
2	249,8	si2 +20
3	288,3	ré3 -32c
4	324,5	mi3 -27
5	376,2	fa#3 +28
6	442,8	la3 +11
7	500,2	si3 +22